


RP128EZB000A

Μονάδα Επέκτασης Ζωνών BUS




Η μονάδα επέκτασης ζώνης BUS RP128EZB000A επιτρέπει την επέκταση του αριθμού των ανιχνευτών BUS που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα RISCO. Έως 32 ανιχνευτές μπορούν να συνδεθούν. Κάθε επέκταση ζώνης BUS δημιουργεί έναν ξεχωριστό βρόχο BUS που χρησιμοποιείται μόνο για τους ανιχνευτές BUS που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό.

Ο ξεχωριστός βρόχος BUS αυξάνει τη συνολική ασφάλεια του συστήματος σε περίπτωση σαμποτάζ ενός συγκεκριμένου ανιχνευτή BUS.

Κάθε επέκταση ζώνης BUS μπορεί να οριστεί ώστε να υποστηρίζει 8, 16, 24 ή 32 ανιχνευτές BUS.

Χρησιμοποιείται και ως Repeater στο BUS, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό της απόστασης της επικοινωνίας.



A LIFETIME OF SECURITY